 LIMA & PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 133
		Data de elaboração	20/07/2024
		Data de efetivação	22/07/2024
		Revisão	01
		Página	1 de 2

START DECAP F

FINALIDADE

START DECAP F foi formulado especificamente para auxiliar no processo de preparação de uso das carretilhas em frigoríficos. Sua ação decapante elimina após o desengraxe, os pontos de oxidação encontrados no metal.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Fosfatiza placas de aço e metais em geral;
- Proporciona resistência contra corrosão e aumenta o tempo de vida útil das mesmas;
- Contêm Inibidor de Corrosão evitando ataque ao metal;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Enxaguar a superfície com água. Utilizar **START DECAP F** diluído a 3% (ou seja, diluir 30 mL de produto em 1L de água) à temperatura ambiente. Aplicar por imersão, durante o tempo de 4 minutos e em seguida, enxaguar com água em abundância.

Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Violeta

Aparência: Líquido

Determinação da Acidez Total (% HCl): 17,98 - 20,28

Determinação da Acidez Total (% HF): 9,85 - 11,11

COMPOSIÇÃO

Ácido Clorídrico, Ácido Sulfônico, Ácido Fluorídrico, coadjuvante, aditivo, corante e veículo.


CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos.

CÓPIA NÃO CONTROLADA - IMPRESSO EM: 22/07/2024
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTA DOCUMENTO, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHER S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 133
		Data de elaboração	20/07/2024
		Data de efetivação	22/07/2024
		Revisão	01
		Página	2 de 2

No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CADO SE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência Disque Intoxicação: 0800 722 6001. Tratamento específico. Contém ácido fluorídrico e ácido clorídrico. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto. A mistura com cloro ou produtos à base de amônia produz gases tóxicos.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

50L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0029

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80

Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100

sac@startquimica.com.br